

# VDI DEUREN

Inleren handzender Crawford

Eerst aandachtig doorlezen

Waarschijnlijk zit de ontvanger in de besturingskast.

- Toets de knop ca. 3 seconden in. Het ledje begint te knipperen.
- Druk op de knop van de handzender.
- Het ledje knippert even snel.
- Na ca. 10 seconden gaat het ledje uit.

Uw handzender is nu ingeleerd en klaar voor gebruik



Inleer knop